

Der S5 CONNECT ist mit einem QUIKFOOLD Aufbau-System ausgestattet. Um Ihren Trolley zu entfallen, halten Sie die

blaue QUIKFOOLD Entriegelungstaste gedrückt und heben Sie den Lenker solange an, bis der Rahmen vollständig aufgeklappt ist (bei flach liegender Stellung):

Ziehen Sie den Rahmen, am mit "HOLD HERE" (nicht anderswo halten) markierten Bereich, vom Zentralscharnier aus nach oben, bis die Verriegelung einrastet. Klappen Sie den unteren Taschenhalter aus. Für vollständige Anweisungen und Diagramme zum Faltvorgang, bitte die Bedienungsanleitung lesen.


Aufbau Ihres Trolleys

4

Befestigen der Räder

Die Markierungen L (für links) und R (für rechts) befinden sich auf der Mitte/nahe des jeweiligen Rades und müssen auf der entsprechenden Seite angebracht werden. Links und rechts wird bestimmt, indem man hinter dem Lenker des Trolleys steht (nicht auf DHC-Modelle zutreffend).

Drücken Sie die Schnellentriegelungstaste, schieben Sie das Rad bis zum Anschlag auf die Achse, lassen Sie die Drucktaste los und ziehen Sie das Rad leicht nach außen bis ein leises Klicken zu hören ist.



3

Ihr Motocaddy S5 CONNECT

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Motocaddy S5 CONNECT Trolley entschieden haben.

Mit der folgenden Kurzanleitung erlernen Sie schnell die Grundfunktionen.

Für ausführliche Anweisungen und wichtige Sicherheitshinweise bitten wir Sie, die vollständige Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie den S5 CONNECT zum ersten Mal einsetzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.motocaddygolf.de/support

ONLINE REGISTRIEREN

www.motocaddygolf.de/registrierung

1

Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts mit der Lithium-Batterie in die Netzsteckdose ein. Befestigen Sie

das Batteriekabel so am Ladegerät, dass jeweils die schwarzen und die blauen Anschlüsse miteinander übereinstimmen. Wenn die LED-Ladekontrollanzeige auf grün wechselt, ist die Batterie vollständig geladen und einsatzbereit.

Entfernen Sie das Ladegerät aus der Netzsteckdose, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist und trennen Sie Ihre Batterie vom Ladegerät.

Für vollständige Anweisungen zum Ladevorgang und zur Batteriepflege, bitte die Bedienungsanleitung lesen.

Batterie-Ladevorgang

2



S5connect KURZANLEITUNG

Motocaddy Ltd, Units 15 - 18 Stansted Distribution Centre, Start Hill, Great Hallingbury, Hertfordshire, CM22 7DG, United Kingdom
t: +44 (0)1279 712 370 e: info@motocaddy.com w: www.motocaddy.de

Wir widmen uns dem Umweltschutz und fördern das Recycling dieses Motocaddy-Produkts durch einen kostenlosen Abhol- und Entsorgungsservice. Für weitere Informationen oder um Ihre nächstgelegene Motocaddy-Recyclingstelle zu lokalisieren, nehmen Sie bitte über unsere Website Kontakt zu uns auf.

EASILOCK™ Patent (GB) - GB2519073
USB Ladeanschluss-Patent (GB) - GB2473845
USB Ladeanschluss-Patent (AUSTRALIA) - 2010224448
S5 CONNECT Patent Application (GB) - 16 19658.6

MC.17.50.DE.002

Apple, das Apple Logo und iPhone sind Marken der Apple Inc, die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen der Apple Inc.

Android und Google Play sind Marken der Google Inc.

Samsung und Galaxy S sind Marken von Samsung Electronics Co. Ltd.

Der Schriftzug und die Logos von Bluetooth® sind eingetragene Marken und Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und ihre Verwendung durch Motocaddy erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



Start-/Stopp/Geschwindigkeitsregelung

5

Mit dem Zentralknopf kann der E-Trolley ein- und ausgeschaltet und dessen Geschwindigkeit gesteuert werden (1 bis 9).

Drehen Sie den Zentralknopf im Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu verringern.

Um den Trolley zu starten oder zu stoppen, einmal auf den Knopf drücken - die Geschwindigkeit muss nicht verringert werden, bevor der Trolley gestoppt wird. Zwei LED-Anzeigen sind für die Batteriezustände (grün, gelb, rot) und Leistungsanzeige vorhanden.

Installation der Motocaddy App

7

Die Motocaddy GPS App muss für die Nutzung der Smart-Funktionen des S5 CONNECT installiert werden. Um die „Motocaddy GPS“ App zu installieren, nach „Motocaddy“ im Apple App Store oder auf Google Play suchen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Mobilgeräte mit dem S5 CONNECT kompatibel sind.

Wir empfehlen, dass Sie die App nach abgeschlossener Installation registrieren, sodass wir Sie über zukünftige Aktualisierungen und Funktionen informieren können.



GPS-Modus

9

Der S5 CONNECT muss gekoppelt und mit einem kompatiblen Smartphone, auf dem die Motocaddy App installiert ist, verbunden sein. Ortungsdienste müssen aktiviert sein. Der S5 CONNECT kann mit oder ohne GPS verwendet werden.

1. Öffnen Sie die App und wählen Sie auf dem Start-Bildschirm „Play Golf“ (Golf spielen) aus
2. Wählen Sie aus der Liste der lokalen Golfplätze den gewünschten Golfplatz aus oder führen Sie eine manuelle Suche durch
3. Wählen Sie den gewünschten Golfplatz aus
4. Nach dem Laden aktualisiert sich das Smart-Display des S5 CONNECT, um die GPS-Informationen anzuzeigen

Die Motocaddy App wird automatisch zum nächsten Loch übergehen. Mit der App oder der linken oder rechten Schaltfläche des Smart-Display kann auch manuell auf die nächsten Löcher gewechselt werden.

Uhr und Runden-Timer

11

Das am S5 CONNECT Smart-Display angezeigte Datum und die Uhrzeit werden nach dem ersten Pairing mit einem Mobiltelefon automatisch eingestellt. Die Uhrzeit wird basierend auf dem zuletzt durchgeführten Pairing bis zu 7 Jahre ohne erneutes Pairing aufgezeichnet. Das Datum und die Uhrzeit basieren auf den Einstellungen Ihres Mobiltelefons und können über das S5 CONNECT Smart-Display nicht manuell eingestellt werden.

Der Runden-Timer wird über die App des Motocaddy gesteuert und fängt an zu zählen, sobald ein Kurs hochgeladen wurde. Der Runden-Timer kann von den Modi „Map View“ (Kartenansicht) und „Power Save“ (Energie sparen) der App angehalten und zurückgesetzt werden.

Bei Verwendung des S5 CONNECT im GPS-Modus können Sie die Zeit und den Runden-Timer anzeigen, indem Sie auf die mittlere Schaltfläche, die sich unterhalb des Smart-Display befindet, drücken.

S5 CONNECT Smart-Funktionen

6

Als erster „Smart-Caddy“ weltweit, ermöglicht der S5 CONNECT eine Anbindung des Motocaddy App über Bluetooth® auf jedem kompatiblen Smartphone. Damit ersetzt das Smart-Display des Trolleys ein herkömmliches GPS-Gerät.

Der S5 CONNECT bietet auch Push-Benachrichtigungen für Textnachrichten, E-Mail, verpasste Anrufe und sonstige kompatible Apps.

Die Funktionen eines Entfernungsmessers (DMD) können an Orten rechtmäßig verwendet werden, bei denen die lokale USGA- und R&A-Regel 14-3 gültig ist. Vor Spielbeginn und bevor Sie den Entfernungsmesser (DMD) und die Push-Benachrichtigungen verwenden, stets die lokalen Vorschriften und Wettkampfbregeln überprüfen.

Pairing-Modus

8

Um die GPS- und Benachrichtigungsfunktionen verwenden zu können, muss ein Pairing mit einem kompatiblen Smartphone ausgeführt werden. Dazu müssen Sie Bluetooth® auf Ihrem Mobilgerät aktivieren.

1. Stecken Sie die Batterie des Trolleys ein, um das Smart-Display zu initialisieren
2. Öffnen Sie die Motocaddy App auf Ihrem Mobiltelefon und gehen Sie zur Seite „Settings“ (Einstellungen)
3. Wählen Sie die Schaltfläche „PAIR“ (Koppeln)
4. Sobald das Mobiltelefon und der Trolley miteinander verbunden sind, geben Sie den Code, der auf dem Smart-Display angezeigt wird, in die App des Mobiltelefons ein
5. Nach der Annahme wird auf dem Smart-Display „BLUETOOTH PAIRED“ (Bluetooth gekoppelt) angezeigt

Wenn der Trolley eingeschaltet wird, sich das Mobiltelefon in Reichweite (30 m) befindet und die Motocaddy App geöffnet ist, wird die Verbindung nach einmaligem Pairing automatisch wieder aufgenommen.

Push-Benachrichtigungen

10

Der S5 CONNECT muss gekoppelt und mit einem kompatiblen Smartphone, auf dem die Motocaddy App installiert und geöffnet ist, verbunden sein. Benachrichtigungen werden automatisch gemäß den im Menü „Settings“ (Einstellungen) gewählten Benachrichtigungstypen in der Motocaddy App angezeigt. Der S5 CONNECT kann auch ohne aktivierte Benachrichtigungen verwendet werden.

Es sind außerdem zusätzliche App-spezifische Benachrichtigungseinstellungen in Ihrem Mobiltelefon vorhanden. Eine vollständige Liste der kompatiblen Apps und individuellen App-Einstellungen, finden Sie unter www.motocaddygolf.de/support.

Benachrichtigungen werden auf dem Smart-Display gestapelt und die letzte Benachrichtigung wird angezeigt. Um eine Benachrichtigung zu löschen, auf die mittlere Schaltfläche tippen. Dies muss für jede Benachrichtigung wiederholt werden.

Schließen der Motocaddy App

12

Sobald Sie Ihre Runde beendet haben, können Sie die App schließen, um die Ortung und Datennutzung zu deaktivieren.

Wenn Sie ein iPhone verwenden, dann tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche „Home“ (Startseite), um die geöffneten Apps anzuzeigen, suchen Sie nach der Motocaddy App und wischen Sie auf der Vorschau nach oben, um die App zu schließen.

Benutzer von Android navigieren zu den zuletzt verwendeten Applikationen, suchen nach der Motocaddy App und wischen nach links oder rechts, um die App zu schließen.